


Р
И
Э
Л
Т



**ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ЗВУКОВЫЕ**
ИОЗ29-8 «ЗВОН-1»
ИОЗ29-8/1 «ЗВОН-1» исполнение 1

Этикетка
БФЮК.425132.003 ЭТ

1 Введение

Извещатели охранные поверхностные звуковые ИОЗ29-8 «Звон-1» и ИОЗ29-8/1 «Звон-1» исполнение 1 (далее – извещатель).

Извещатель:

- предназначен для обнаружения разрушения строительных листовых стекол: обычных и ламинированных, установленных в строительных конструкциях (проемах) и/или элементах интерьера закрытых помещений;
- формирует извещение о тревоге размыканием контактов ШС;
- формирует извещение о вскрытии размыканием контактов ВСКР (для «Звон-1» исполнение 1);
- можно устанавливать на стене, потолке или в простенке между охраняемым стеклом и занавесями.

2 Основные технические характеристики

Таблица 1

Параметр	Значение
Максимальная рабочая дальность действия, не менее	6 м
Минимальная охраняемая извещателем площадь: - стекла* - лицевой поверхности стеклоблока, при разнице длин сторон не более 20 %.	0,1 м ² 0,05 м ²
Диапазон напряжений питания	от 9 до 17 В
Время технической готовности извещателя	3 с
Длительность тревожного извещения, не менее	2 с
Диапазон рабочих температур	от минус 20 до +45 °C
Допустимая относительная влажность при температуре +25 °C	90 %
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-96	IP30
Ток потребления, не более	23 мА
Габаритные размеры, не более	80x47x29 мм
Масса, не более	0,06 кг
Средний срок службы, не менее	8 лет

* – Площадь видимой (открытой) части стекла (стеклопакета), установленного в раму.

3 Информативность

Таблица 2

Состояние	Индикатор			Контакты	
	красный	желтый	зеленый	ШС	ВСКР ¹⁾
«Норма»	выкл	выкл	выкл	3	3
«Тревога»					
«Включение»	вкл	*	*	P	*
«Снижение питания»					
«Помеха 1 частоты»	*	вкл	*	*	*
«Помеха 2 частоты»	*	*	вкл	*	*
«Настройка»	*	*	вкл с частотой 1 Гц	*	*
«Вскрытие» (Звон-1 исп.1)	*	*	*	*	P

* – без изменений;

Р – разомкнуто;

3 – замкнуто.

3.1 Извещатель устойчив (не выдает извещение о тревоге) к воздействиям по ГОСТ Р 50009-2000: УК 2, УИ 1, УЭ 1 – 3-ей степени жесткости.


3.2 Извещатель сохраняет работоспособность:

- после воздействия на него синусоидальной вибрации с ускорением 0,981 м/с² (0,1 г) в диапазоне частот от 10 до 55 Гц;
- после нанесения ударов молотком со скоростью $(1,500 \pm 0,125)$ м/с, с энергией удара $(1,9 \pm 0,1)$ Дж.

¹⁾ только для извещателя ИОЗ29-8/1 «Звон-1» исполнение 1.

4 Диаграмма зоны обнаружения

Вид сбоку



Вид сверху




Рисунок 1

5 Выбор места расположения

При выборе места установки извещателя следует учитывать:

- извещатель рекомендуется устанавливать на высоте не менее 2 м (см. примеры установки на рисунках 3–6);
- при совместной работе с активным ультразвуковым извещателем расстояние между ними должно быть не менее 1 м;
- все участки охраняемого стекла должны быть в пределах прямой видимости микрофона извещателя;
- расстояние (L) от извещателя до самой удаленной точки охраняемого стекла – не более 6 м;
- режим работы извещателя устанавливается в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

ПЕРЕМЫЧКА	СНЯТА	УСТАНОВЛЕНА
ЧУВСТВ	МИНИМАЛЬНАЯ	МАКСИМАЛЬНАЯ
РЕЖИМ	НАСТР	ДЕЖ.РЕЖ
ИНД	ОТКЛ	ВКЛ

6 Установка

6.1 Извещатель состоит из крышки и основания (1) с установленной на нем печатной платой (3). Крышка крепится к основанию двумя зацепами (9) и защелкой (5). В конструкции основания предусмотрены вскрываемые отверстия (12) для ввода проводов и отверстия (2) для крепления основания к монтажной поверхности.

Печатная плата крепится к основанию зацепами (9) и винтом (6).




Рисунок 2 – Извещатель со снятой крышкой

На печатной плате расположены маркированные клеммы (11) для подключения к прибору приемно-контрольному, датчик вскрытия корпуса (4)¹⁾, три светодиодных индикатора (8), микрофон (10) и перемычки (7) управления настройкой извещателя.

6.2 Для установки извещателя следует:

- нажать отверткой через прямоугольное отверстие в боковой стенке крышки на защелку (5) и снять крышку;
- прикрепить шурупами основание с печатной платой к монтажной поверхности в выбранном месте установки;
- вскрыть необходимое количество отверстий (12) в боковой стенке основания и ввести провода;
- подключить извещатель к прибору приемно-контрольному в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

7 Подготовка к работе

Установите перемычки РЕЖИМ и ИНД, снимите перемычку ЧУВСТВ.

Включите извещатель, при этом индикатор красного цвета (индикатор извещения «Тревога») должен включиться на 3 с и погаснуть, что свидетельствует о переходе извещателя в дежурный режим. При наличии индикации помех устраните, по возможности, источники помех.

Произведите настройку извещателя следующим образом:

- снимите перемычку РЕЖИМ (режим «Настройка»);
- нанесите в наиболее удаленной части охраняемого стекла тестовый удар стальным шариком диаметром 21...22 мм, подвешенным на нити длиной 35 см, отклоняя ее на угол 30–70° (см. таблицу 4).

Если при тестовых ударах не происходит включения индикатора красного цвета, следует увеличить чувствительность извещателя установив перемычку ЧУВСТВ;

- проверьте правильность настройки извещателя с установленной крышкой.

Выход из режима «Настройка» осуществляется установкой перемычки РЕЖИМ (см. таблицу 3) или через 15 мин после включения этого режима автоматически.

Для контроля работоспособности извещателя можно использовать имитатор акустический разбития стекла «АРС» фирмы «Аргус-Спектр» или аналогичный ему.

Таблица 4

Толщина стекла, мм	<3	3...4	4...5	5...6	6...7	>7
Угол отклонения шарика для обычного, армированного и узорчатого стекол, °	30	35	40	45	50	55
Угол отклонения шарика для закаленного и ламинированного стекол, °	45	50	55	60	65	70

8 Комплектность

Комплект поставки извещателя приведен в таблице 5.

Таблица 5

Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. БФЮК. 425132.003	
		-	-01
БФЮК.425132.003	Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-8 «Звон-1»	1 шт.	
-01	Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-8/1 «Звон-1» исполнение 1		1 шт.
	Комплект принадлежностей:		
ЯЛКГ.714231.003	Шар испытательный *	1 шт.	1 шт.
БФЮК.425132.003 ЭТ	Извещатели охранные поверхностные звуковые ИО329-8 «Звон-1», ИО329-8/1 «Звон-1» исполнение 1. Этикетка	1 экз.	1 экз.

* – Поставляется по отдельному заказу

Примеры установки извещателя

На рисунках 3–6 показаны варианты правильной установки извещателя, а на рисунке 7 – неправильной.

Извещатель




Рисунок 3 – Установка извещателя на потолке

Извещатель




Рисунок 4 – Установка извещателя на боковой стене

Извещатель




Рисунок 5 – Установка извещателя на противоположной стене




Рисунок 6 – Установка извещателя между стеклом и занавесями (жалюзи) или на раме

Извещатели




Рисунок 7 – Нерекомендуемые места установки извещателя

Сделано в России

Изм. 2 от 07.09.15
№Э00159